

ダイヤルの設定方法

ステップ1

ガイドポイントに、ダイヤルを設定し、カギを開けます。(ダイヤルの初期設定は「0-0-0」)

ステップ2

「リセットレバー」を「R」の位置まで下げます。

ステップ3

これで設定モードになりましたので、ガイドポイントに合わせて任意の番号を設定して下さい。

ステップ4

番号の設定が完了したら「リセットレバー」を「R」から元の位置に戻します。

ステップ5

カギを使う前に、設定したダイヤルで正しく動作するかを確認して下さい。

「ロッキングポスト」を差し込み、「リリースボタン」を押してリリースという確認を、まずはダイヤルを回さずにチェックします。

※この番号が設定した番号となりますので、番号を他の紙などにお控え下さい。

これでダイヤル設定は可能です。

1~5のステップを繰り返すと、何度でも番号の設定が可能です。

