




# SKINK




## SKINK ON HANDLE BAR

To operate press skink cheek.  
Battery indicator on cheek will turn green when batteries need replacing




## SKINK ON SEAT POST

When mounted ensure battery level indicator faces up



## SKINK: BATTERY REPLACEMENT

1. Remove SKINK'S innards from the silicon skin



## SKINK: BATTERY REPLACEMENT

2. Replace with 2 x AAA, ensuring poles are aligned as indicated on light, and reassemble

## GEKKO: BATTERY REPLACEMENT

Simply peel back silicon from plastic. Be sure to place batteries with correct poles to avoid shorting out the electronics.

## GEKKO: BATTERIE TAUCH

Einfach das Silikon vom Kunststoff abziehen und Batterien ersetzen. Bitte auf korrekte Polung achten um Kurzschlüsse an der Elektronik zu vermeiden.

## GEKKO: REMPLACEMENT DES PILE

Retirez simplement le silicone du plastique. Assurez-vous d'orienter correctement les bornes des piles pour éviter de court-circuiter les composants électroniques.

## GEKKO: BATTERIJEN VERVANGEN

Haal eenvoudig de siliconen sluiting los en verwijder de batterijen. Zorg er voor dat de batterijen op de juiste wijze geplaatst worden om kortsluiting te voorkomen

## GEKKO: SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Semplicemente rimuovere il corpo in silicone dalla plastica, aprire lo sportello e sostituire le batterie. Fare attenzione ad inserire le batterie con i poli corretti per evitare di danneggiare i sistemi elettronici.

## KNOG WARRANTY

A 2 year replacment guarantee. Simple. This covers parts and workmanship but not normal wear and tear. If you luck out and have a fault with your KNOG product. Return it with original receipt to point of purchase.

## KNOG GARANTIE

KNOG bietet eine 2-jährige Ersatz-Garantie. Einfach. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler, aber keinen normalen Verschleiss. Wenn Dich das Glück verlässt, und ein Fehler an Deinem KNOG Produkt auftritt, wende Dich mit dem Original-Kaufbeleg an Deinen Händler.

## GARANTIE KNOG

Garantie de remplacement de 2 ans. C'est simple. Cette garantie couvre les pièces et la main d'œuvre mais non l'usure normale. Si vous ne jouez pas de chance et que ce produit Knog est défectueux, retournez-le avec le reçu de caisse original au point d'achat.

## KNOG WAARBORG

KNOG bied 2 jaar vervangingsgarantie – eenvoudig - dit dekt onderdelen en arbeid van schade niet ontstaan door slijtage en scheuring. Heeft u pech en zit er een fout in uw KNOG product, breng dit dan met de aankoopbon naar het punt van aankoop.

## KNOG GARANZIA

Knog offre una garanzia di 2 anni – La garanzia copre le parti e il lavoro necessario ma non la normale consumo dovuto all'uso. Se sfortunatamente dovesse avere un problema con un prodotto Knog, restituiscia il prodotto con lo scontrino presso il rivenditore dove lo ha acquistato.