




**FRAME COMPATIBILITY**  
**CUADROS COMPATIBLES**

Contact your frame dealer or frame manufacturer to ensure that your frame is compatible with Press-Fit type bottom bracket cups.

Consulte a su tienda o al fabricante del cuadro para asegurarse de que es compatible con cazoletas de tipo Press-Fit.

	Application Aplicación	W	ID
PF - BB86	Road Carretera	86,5mm	41mm
PF - BB89	MTB Montaña	89,5mm	41mm
PF - BB92	MTB Montaña	92mm	41mm



**CRANK COMPATIBILITY**  
**BIELAS COMPATIBLES**

Make sure to follow the user manual provided by the crank's manufacturer.

Asegúrese de seguir los manuales proporcionados por el fabricante de las bielas.

**ROTOR 3D, ROTOR AGILIS,**

Or every other crank model compatible with the Shimano 24mm standard spindle.

O cualquier otra biela compatible con el estándar de Shimano de eje de 24mm.

! Do not install ROTOR Press-Fit cups if the frame has openings inside the bottom bracket shell as contamination would reduce bearings life significantly.

*No instale las cazoletas ROTOR Press-Fit si el cuadro tiene aberturas en la caja de pedalier, la contaminación podría reducir la vida útil de los rodamientos.*

! Installing Press-Fit cups is a complicated process that requires specific tools. Visit your ROTOR dealer to complete the installation.

*Instalar unas cazoletas Press-Fit es un proceso complicado que requiere herramientas específicas. Acuda a su tienda ROTOR para completar la instalación.*

! Apply pressure evenly to both sides while installing the cups in the frame so that they do not become tilted. Only push on the alloy cap; pushing anywhere else may damage the bearings.

*Aplique presión por igual a ambas cazoletas durante la instalación de manera que entren centradas en el cuadro.*

*Aplique presión únicamente sobre la cazoleta de aluminio, si empuja sobre cualquier otro lado puede dañar los rodamientos.*

! **REMOVING.**

! Push out firmly from the inside using a blunt tool. Do not reuse the cups as they can be damaged from removal. Avoid damaging the frame during the removal.


*Empuje firmemente desde el interior usando un botador. No reutilice las cazoletas ya que pueden ser dañadas durante el desmontaje. Evite dañar el cuadro durante el desmontaje.*



**Never clean with high pressure water.**  
**No lavar nunca con agua a presión.**

**Apply a thin coat of neutral grease inside the frame bottom bracket seats.**  
**Aplicar una pequeña cantidad de grasa neutra al asiento de las cazoletas en el interior del cuadro.**


**PF - BB86 / BB92**




SPACERS ARE NOT NECESSARY  
 NO ES NECESARIO NINGÚN ESPACIADOR

**PF - BB89**

**STEP #1**  
**PASO #1:**



**STEP #2**  
**PASO #2:**



DRIVE SIDE  
 LADO DERECHO

ONE 2,5mm SPACER NEEDED  
 UN ESPACIADOR DE 2,5mm



**Never clean with high pressure water.**  
**No lavar nunca con agua a presión.**

**Apply a thin coat of neutral grease inside the frame bottom bracket seats.**  
**Aplicar una pequeña cantidad de grasa neutra al asiento de las cazoletas en el interior del cuadro.**

## AVISOS DE SEGURIDAD

El manual de usuario contiene información muy útil e importante acerca de la correcta instalación, uso y mantenimiento de su producto ROTOR. Debe leer, comprender y seguir cuidadosamente las instrucciones que aparecen en dicho manual. Mantenga el manual en un lugar seguro para futuras consultas.

No realice ninguna modificación o ajuste que no esté explícitamente descrita en el manual. Si tuviera alguna duda sobre su capacidad para llevar a cabo la instalación o mantenimiento, por favor, acuda a un taller cualificado.

Una instalación u operación de mantenimiento incorrecta puede reducir drásticamente el rendimiento del producto y podría provocar un accidente con resultado de lesiones o incluso la muerte.

Por favor, lleve su bicicleta regularmente a un taller cualificado para inspeccionar cualquier signo de fatiga, rotura, deformación o exceso de uso. Cualquier componente que se encuentre en mal estado por exceso de uso, fatiga, rotura, deformación o impactos ha de ser reemplazado inmediatamente.

No llevar a cabo un mantenimiento adecuado reduce drásticamente la vida útil del producto así como su rendimiento.

Si tiene cualquier duda, comuníquela en su punto de venta ROTOR más cercano o contacte con [info@rotorbike.com](mailto:info@rotorbike.com).

### MANTENIMIENTO

Inspeccione sus componentes ROTOR en busca de impactos, fisuras, pérdida de piezas o deformaciones antes de cada uso, así como después de cada caída. Si hay presencia de algunas de las circunstancias previamente mencionadas, no use sus componentes hasta que no hayan sido sustituidos.

**ATENCIÓN:** El uso continuado de piezas dañadas, puede ocasionar pérdida de control de la bicicleta, así como daños severos e incluso la muerte.

Es responsabilidad del usuario examinar el producto regularmente para determinar su revisión o sustitución. El ciclista debe inspeccionar la bicicleta, así como sus componentes, con frecuencia para localizar daños producidos por el uso normal o abusivo. Revise, por favor, estos daños después de cada salida.

Controle también periódicamente el apriete correcto de la tornillería, pero no sobreapriete los tornillos.

### CONDICIONES DE GARANTIA

- Los productos ROTOR y todos sus componentes están garantizados durante 2 años contra cualquier fallo de fabricación o material defectuoso. En el caso de existir alguna avería durante el periodo de garantía, Rotor Componentes Tecnológicos se compromete a reparar o sustituir el componente o producto defectuoso sin cargo para el cliente. Además, en algunos países, Rotor está obligado a asegurar cualquier garantía legal, definida por la ley de cada país, para la protección del usuario.

- Los componentes con una vida útil limitada por el uso y las roturas no achacables a defectos de fabricación no están cubiertas por esta garantía.

- Fallos o roturas causadas por un uso inapropiado, instalación defectuosa o un mantenimiento inadecuado (según se indica en el manual de usuario) no están cubiertos por esta garantía.

- Conserve su factura de compra, pues le permitirá ejercer su derecho como comprador a la garantía.

- La garantía será anulada en los siguientes casos:  
- Incumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados.  
- Instalación inadecuada.  
- Uso negligente o instalación de piezas inadecuadas.



Estas y otras instrucciones de productos ROTOR están disponibles en:  
[www.rotorbike.com](http://www.rotorbike.com)

Rotor Componentes Tecnológicos SL - [info@rotorbike.com](mailto:info@rotorbike.com)  
Pol. Ind. Conmar. C/Miño, 16-18. 28864 AJALVIR MADRID SPAIN Tel. +34 918843846 Fax. +34 918843865

## SAFETY WARNING

This owners manual contains important and useful information regarding the proper installation, operation, care, and maintenance of your ROTOR product. Carefully read, follow and understand the instructions as detailed in this owner's manual. Keep this manual in a safe place for future reference.

If you have any doubt whatsoever regarding your ability to install or service this product, please consult your ROTOR dealer and seek the assistance of a professional bicycle mechanic. Do not perform any modifications or adjustments that are not outlined in this manual.

Incorrect installation or servicing may impair performance, and could result in a dangerous situation leading to serious injury or death.

Components that have experienced excessive wear, deformations or impacts or other damage need immediate professional inspection or replacement.

Please have this product regularly inspected by a qualified mechanic for any signs of wear or damage.

Failure to perform necessary and essential maintenance could drastically reduce the service life of your ROTOR product and reduce its performance.

If you have any questions, please contact a professional bike mechanic or your nearest ROTOR dealer for additional information.

Caution!: Please consult the relevant manufacturer's instruction manuals for your BB set or pedals, If necessary, consult their technical service department for the correct installation procedure.

### MAINTENANCE

Inspect your ROTOR product for wear, looseness or damage including cracks, dents and serious scratches, before each ride and after every fall or crash. Do not use your ROTOR product until it has been thoroughly inspected, repaired or replaced.

**WARNING:** Continuing to use damaged parts may lead to loss of control and cause serious injury or death.

Cyclists should inspect their whole bicycle and parts on a regular basis or consult with a professional bicycle mechanic, to determine the need for service, or replacement and to detect damage that may have occurred from normal use.

Check all parts for damage and wear before every use. Check the bolts and other fasteners periodically for tightness. Ensure they are tightened to the correct torque values.

### ROTOR WARRANTY POLICY:



- The ROTOR products and its components are guaranteed for 2 YEARS against any manufacturer defects or defective materials. In the event of a warranty defect, Rotor's sole obligation under this warranty is to repair or replace, at its option, the defective part or product at no charge. Moreover, in some countries, Rotor is obliged to ensure any legal warranty defined by law for the customer's protection.

- Elements subject to wear and breakdowns that the manufacturer is not responsible for, are not covered by this warranty.

- Failures or breakdowns caused by improper use, poor assembly or inadequate maintenance as declared in the supplied instructions or the user manual are not covered by this warranty.

- Always keep your receipt or invoice.

- The following acts void this warranty:

- Failure to fulfil the requirements above.
- Improper installation.
- Improper use or installation of inadequate parts.

**Warranty Service:** Original purchaser must send their Rotor product along with the retailer's original bill, credit card receipt or other satisfactory proof of date of purchase of the product.

These instructions and instructions for other Rotor Bike Components products are available for download at:  
[www.rotorbike.com](http://www.rotorbike.com)

Rotor Componentes Tecnológicos SL - [info@rotorbike.com](mailto:info@rotorbike.com)  
Pol. Ind. Conmar C/Miño, 16-18. AJALVIR MADRID SPAIN Tel. +34 918843846 Fax. +34 918843865