



- 1 通常のキーロックモデルはキーを差し込み時計回りに回すとロックが解錠されます。
- 2 ロックする場合はキーシリンダーへしっかりとめ込みます。キーは必要ありません。




キーを差し込み、
時計回りに回す



U-LOCKモデルは
施錠、解錠時ともにキーが必要です。

定期的な注油のお願い

キーロックモデルは、スムーズな開錠のため、定期的にキーシリンダー（鍵穴）へ注油をお願いします。



スペアキー製作について（一部商品を除く）

ABUSキーロックモデルはスペアキーを別途製作することが可能です。商品名とキーに刻印されている番号を販売店にお知らせください。
※キーナンバーの刻印が無いモデルは製作できません。

商品名とキーナンバーが必要ですので、
必ずお控えの上で使用ください。

商品名	キーナンバー

